

使用手册

无线收音麦克风说明书



产品介绍
感谢您选择我们的产品
本产品为智能无线麦克风, 可提供专业级别的录音输出, 即插即用, 无需APP, 多种用途可实现网络直播、视频VLOG拍摄、节目访谈、采访录音、视频教学场合的使用。
本产品由三部分构成 充电仓, 麦克风发射端, 接收端 (如下图所示, 以实物为准)



一拖二


①电量指示灯②充电接口



①充电仓数字显示电量
②充电接口: Type-c 充电输入

重要提示: 产品不支持快充, 请使用5V1A的电源适配器给产品充电, 超出额定功率容易造成故障。
(产品不附送电源适配器)

(2)接收器功能介绍
①麦克风1:接收器与麦克风未连接时冰蓝灯 (3)发射器(领夹麦)功能介绍,已经连接时冰蓝灯常亮
②麦克风2:接收器与麦克风未连接时冰蓝灯闪烁,已经连接时冰蓝灯常亮
③手机接口 :接收器直插手机使用



④充电接口:Type-c充电接
注:如部分品牌的手机不能正常连接,要到设置里面 (搜索“OTG”-打开OTG供电) 才正常使用。

接收端冰蓝灯常亮, 手机打开相机、直播视频等APP即可使用麦克风收音。



指示灯常亮

注: 接收器: 已连接冰蓝灯常亮

(3)发射器(领夹麦)功能介绍



① 开关机
② 麦克风夹
③ 麦克风指示灯
④ 收音咪头

特别说明:
使用方法如下: 接收端里面没有带电池, 直播时不需要充电, 如果直播时手机电量不足的情况下直接通过接收端的接口给予手机充电。



注意:
需使用5V1A以上的充电头或充电宝进行充电, 不建议使用快充头, 快充头无法给设备供电, 即使可以供电也会影响设备的接收器寿命或烧坏。

麦克风发射端

功能/状态	按键	灯效
开机	长按开机键3S开机	冰蓝灯闪烁
关机	长按开机键3S开机	所有灯灭
未连接		冰蓝灯闪烁
已连接		冰蓝灯亮
降噪等级	开机默认降噪	自带A1降噪
漏响	三击按键切换漏响、默认降噪	冰蓝灯闪一次
	需手动打开, 再次三击后退出漏响	然后冰蓝灯常亮
静音	双击静音、再次双击可恢复	
充电		数显充电

接收端

功能/状态	按键	灯效
开机	插入设备上电	冰蓝灯闪烁
关机	拔掉设备断电	灯灭
搜索配对		冰蓝灯闪烁
配对成功		冰蓝灯常亮

使用方法

(1)连接手机录音/录视频的操作方式

第一步:将发射器(领夹麦)长按开机;
第二步:将接收器插入手机,完成连接;
第三步:开机默认降噪模式,打开手机相机或拍摄APP即可进行录音录视频。
(注:部分安卓手机因系统限制,原相机不支持外接设备录制)

(2)连接手机直播的操作方式

第一步:将发射器充电仓取出开机;
第二步:将接收器插入手机,完成连接;
第三步:把发射器切换到需要的效果,手机打开直播APP即可进行直播带货等。

产品参数

指向类型	全指向性	额定输入	DC5V-1A
频率范围	2.4G	标准充电时间	约1个小时
频响范围	20HZ2-20KHZ	工作时长	约6小时
2.4G传输距离	≥30米	充电接口	Type-c接口
信噪比	≥75dB	工作温度	-5℃-40℃
电池容量	80mAh/3.7V	储存温度	-10℃-50℃
外观尺寸(发射器)	41×25×19 (mm)		
额定消耗功率	0.5W(DCSV/0.1A)		
充电接口:Type-c充电接口	标准充电时间约2小时		
电池容量:600mAh/3.7v	工作时长约6小时		
额定输入:DC5V1A	外形尺寸:69X57X34(mm)		
额定消耗功率:2.5W(DCSV/0.5A)			

常见问题

1. 为什么连接手机没有办法正常录音?
。请检查麦克风和接收端的连接指示灯是否正常亮。请检查麦克风电量是否充足, 若底电量, 请及时充电。部分品牌手机需更新手机版本(设置>我的设备>检查更新)。
。部分品牌手机需要打开“OTG”功能及打开外接录音设备。
。如果带了手机保护壳, 导致接收端接触不良, 需要取出保护壳再试。
第一步: 打开“OTG”流程: 手机设置>OTG>打开 (或在设置里的搜索框里搜索“OTG”并打开) 才能正常使用。
第二步: 部分手机需要打开外接设备流程: 设置>声音与振动>更多声音设置》默认录音设备》外接设备。
2. 麦克风无法为设备自带的相机APP录音?
。部分安卓系统手机, 一般有2%的机型自带相机不兼容, 需要下载抖音美颜相机等。
第三步: 视频拍摄APP可以使用, 阻止了麦克风获取音频权限, 并非麦克风的质量原因, 请与品牌手机联系。本产品兼容市面上绝大多数品牌型号手机

注:本公司产品不断创新, 如有更改恕不另行通知

保修范围: 非人为损坏, 整机7天内包换, 一年免费保修。

产品保修卡
产品型号
购买日期
经销商
维修记录
客户姓名
联系电话
联系地址

注意事项

1. 清洁机器前请断开充电器, 并且关机。
2. 非专业人员请勿自行拆开设备, 避免造成机器故障, 并丧失保修权益。
3. 请勿将设备放置在阳光直接照射的地方, 以避免电子零件提早老化。
4. 避免在灰尘飞扬或环境脏乱的场所使用 (灰尘容易引起设备故障)
5. 请勿将设备放置在过冷或过热的环境中, 会导致设备无法正常运行。
6. 建议使用设置环境温度勿超-10° -40° c, 相对湿度10%-95%。
7. 请勿将任何物品塞入设备内, 以避免引起机件短路或电路损毁, 请勿泼洒任何液体到本产品上。
8. 避免本机与硬物摩擦撞击, 以免造成表面刮花、脱落或其他硬件损坏。
9. 产品不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
10. 该说明书含重要信息, 请给予保留。